



BERKEY® INLINE FILTER ZA TUŠ S LAKO IZMJENJIVIM ULOŠKOM

Učinak i trajanje uloška

Smanjuje do 98% štetnog klora, koji može oštetiti osjetljivu kožu i kosu. Berkey® lako izmjenjivi ulošci za tuš filter sprječavaju razvoj bakterija i smanjuju teške metale, alge, kamenac i talog u vodi, poboljšavajući kvalitetu vode i pare. Zamijenite uložak ručno, u trenu. Svaki uložak traje do 113.400 L ili otprilike godinu dana uobičajene uporabe.

Mjere opreza:

- Vijek trajanja filter uloška ovisi o kvaliteti ulazne vode
- Voda filtrirana tuš filterom ne preporuča se za piće
- Instalacija tuš filtera mora biti u skladu s državnim i lokalnim pravilnicima
- Ne preporuča se uporaba ventila za zatvaranje postavljenog između tuš filtera i glave tuša
- Ne koristiti pri tlaku većem od 6,9 bar
- Voda ne smije biti toplija od 48,9° C
- Ne postavljati na izravnom udaru sunčevih zraka
- Čuvati od smrzavanja

Specifikacije:

- univerzalni 1/2" fitting
- Nazivni protok: 9,5 litara / min.
- Vijek trajanja: do 113.400 litara / 1 godina
- Ukupne dimenzije: V: 128,25 mm x Š: 86,75 mm x D: 129 mm
- Kućište uloška: V: 98 mm x promjer: 89.50 mm
- Radni tlak: 1,4 - 6,9 bar
- Radni temperaturni raspon: 4° C - 48,9° C
- Optimalni pH raspon: 6,5 - 8,5


Jamstvo

Berkey® Inline filter za tuš pokriven je NMCL Limited jamstvom: 1 godina.
Jamstvo teče od dana prijema proizvoda.


POSTAVLJANJE

Dijelovi

A) Berkey® Inline tuš filter



B) Traka za brtvljenje




C) Crna podloška (unaprijed postavljena)




D) Narovašena matica (unaprijed postavljena)




E) Uložak (već postavljen u kućište)




Alat (nije uključen):
- podesiva kliješta za cijevi




1. Uklonite postojeći tuš priključak i ostatak trake za brtvljenje.




2. Omotajte navoj cijevi tri puta trakom za brtvljenje (B) u smjeru kazaljke na satu. Otkinite višak trake.




3. Pričvrstite Berkey® Inline tuš filter (A) na izlaznu cijev na zidu. Ne zaboravite crnu podlošku (C).




4. Ručno zavrните narovašenu maticu (D) u smjeru kazaljke na satu koliko je god moguće.




5. Omotajte navoj cijevi tri puta trakom za brtvljenje (B) u smjeru kazaljke na satu. Otkinite višak trake.




6. Pričvrstite glavu tuša (ne isporučujemo). Provjerite je li brtva na svom mjestu (ne isporučujemo)



7. Ručno zavrните narovašenu maticu (D) u smjeru kazaljke na satu koliko je god moguće.



8. Pustite vodu i pratite ima li curenja.



9. Ukoliko spoj curi, zatvorite vodu. Podesivim kliještima za cijevi zavrните matice po pola kruga. Ponavljajte, dok curenje ne stane. Nemojte prekomjerno stegnuti.

VAŽNO! Prije prve uporabe isperite uložak

Kako biste spriječili nastanak mrlja, isperite uložak kako bi iz njega uklonili ugljenu prašinu. Nakon postavljanja, usmjerite glavu tuša prema nekom zidu koji nije porozan. Pustite vodu. neka voda teče 3-5 minuta dok ne postane potpuno čista.